

Schéma de connexion pour block
réf: 6-139 6-140 6-141 6-142



AIMAR FDM MONACO s.a.r.l

Tél.: +377 93 25 50 12

www.aimar.mc

aimar@aimar.mc

jan.2013-v1

SIGNAL D'AIR UTILISÉ PAR LES SUPPORTS

VIS DE RÉGLAGE DE LA PRESSION D'AIR DES INSTRUMENTS

CONNECTIONS D'ALIMENTATION

SORTIE EAU / SPRAY

SORTIE AIR
DRIVE AIR

SORTIE AIR / SPRAY

CONNECTIONS
DES INSTRUMENTS

BRANCHEMENT
DU MANOMÈTRE

ARRIVÉE AIR

ENTRÉE AIR / SPRAY

ENTRÉE EAU / SPRAY

